

Verbindung E-TUBE PROJECT

Schalten Sie vor dem Einrichten einer Verbindung die Bluetooth LE-Funktion am Smartphone/Tablet ein.

- 1) Öffnen Sie E-TUBE PROJECT und stellen Sie es auf Empfang von Bluetooth LE-Signalen ein.
- 2) **Einstellungen über Informationsdisplay vornehmen**

Drücken Sie den Modusschalter, bis auf dem Display „C“ angezeigt wird.



Bei Kontaktstelle A (außer bei EW-EN100)



Drücken Sie die Taste an Kontaktstelle (A) bis die grüne LED und die rote LED beginnen, abwechselnd zu blinken.

Bei SC-E8000

- (1) Drücken Sie X oder Y, um [Start] auszuwählen.

Um mit der Bluetooth LE-Koppelung zu beginnen, drücken Sie A zur Bestätigung.

SW-E8000-L oder ähnliches/SC-E8000



- (2) Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird das SHIMANO STEPS-Logo auf dem Bildschirm angezeigt. Falls die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird hierzu eine Meldung angezeigt.

- Drücken Sie bei einem Verbindungsfehler auf XY/A. Ansonsten kehrt der Bildschirm nach einer kurzen Weile automatisch zum Menülistenbildschirm zurück.




Bei einem Fahrradcomputer (außer SC-E8000)/EW-EN100

Kommunikation kann nur unter folgenden Bedingungen empfangen werden. Führen eine dieser Aktionen durch.

- Innerhalb von 15 Sekunden nach EINSchalten der Hauptstromzufuhr von SHIMANO STEPS
- Innerhalb von 15 Sekunden nach Bedienung eines beliebigen Schalters abgesehen vom Ein-/Ausschalter des SHIMANO STEPS

Bei FC-R9100-P

Betätigen Sie die Taste der Steuereinheit.



- 3) Der Fahrradcomputer beginnt mit der Signalübertragung.
Der Gerätenamen wird in E-TUBE PROJECT angezeigt.
* Bei Informationsdisplay/Kontaktstelle A (außer EW-EN100) lösen Sie den Modusschalter oder Taster, sobald die Fahrradseite verbindungsbereit ist. Wird die Taste länger gedrückt gehalten, wird ein anderer Modus aktiviert.
- 4) Wählen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Gerätenamen aus.
* Um die Verbindung zu trennen, beenden Sie die Bluetooth LE-Verbindung vom Smartphone/ Tablet aus. (Der Fahrradcomputer verlässt den Verbindungsmodus und wechselt in den normalen Betriebsmodus.)

Schalten der Betriebsmodi (Informationsdisplay/Kontaktstelle A (außer EW-EN100))

| Schaltmodus | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Drücken und Halten ↓ | 0,5 Sekunden oder länger | Bluetooth® LE-Verbindungsmodus |
| | 2 Sekunden oder länger | Einstellungsmodus |
| | 5 Sekunden oder länger | RD-Schutz Reset-Modus |

Zum Beenden des Einstellungsmodus oder des RD-Schutzes mindestens 0,5 Sekunden drücken. Wenden Sie sich bezüglich des Festlegungsverfahrens an einen Vertriebshändler oder eine Vertretung.